

サービスマンダー12V-24V WSM-02

取扱説明書

この製品は溶接機（スポット・ミグ・TIG・プラズマ・スタッド等）を使用時、発生するサージ電流から車に搭載されているコンピューター回路を保護及び誤作動を防ぐ為のものです。

<使用方法>

- (1) 黒のクリップをバッテリー端子のマイナスにくわえます。
- (2) 赤のクリップをバッテリー端子のプラスにくわえます。
- (3) 本体の緑のLEDが点灯すれば準備完了です。
※赤のLEDが点灯した場合誤接続ですのでやり直して下さい。

<<注意点>>

プラス・マイナスを逆に接続しないで下さい。作動しないばかりか製品の破損につながります。

発売元

株ワールドオートツール

〒369-0316 埼玉県児玉郡上里町長浜 122

TEL 0495-34-2668

FAX 0495-34-2658