


## AH-01 エアーハサミ 部品図



No.	部品名	部品番号	No.	部品名	部品番号
1	モーターハウジング	38221-01	22	ローターブレード(4)	67132-20
2	バルブブッシング	31211-02	23	フロントエンドプレート	31602-24
3	Oリング	RX007	24	ロールピン	31602-23
4	Oリング	RX008	25	インターナルギア	21523-28
5	スロットルバルブ	31211-03	26	スピンドル	21523-27
6	バルブスプリング	31211-05	27	プラネットピン(3)	31603-29
7	エアーレギュレーター	31211-06	28	プラネットギア(3)	21533-25
8	Oリング	R0602	29	ボールベアリング	BB32120
9	Oリング	R1225	30	ボールベアリング	B3212
10	バルブスクリュー	31211-09	31	クランプナット	21523-31
11	スロットルレバー	38221-09	32	ボールベアリング	BIR8
12	スロットルレバーピン	P0322	33	トランスミッションナット	17493-30
13	エキゾーストスリーブ	38221-13	34	シヤハウジング	17493-32
14	インレットブッシング	57501-09	35	スクリュー(3)	17493-33
15	ボールベアリング(2)	B2208	36	スクリューカップ(3)	17493-34
16	リアエンドプレート	67132-16	37	ブレードピース	17493-35
17	ダウエルピン(2)	P2505	38	ワッシャー(2)	17493-36
18	シリンダー	67132-18	39	ライトブレード	17493-37
19	ローター	17492-19	40	レフトブレード	17493-38
20	Oリング	R3825	41	4mmスパナレンチ	W0004
21	モーターワッシャー	21533-32	42		